

ArtGuard DigiVision

2,4 GHz Digital

Draadloze Kleuren Video Deurtelefoon

Handleiding (vertaling van User Manual)

- Dank u voor de aanschaf van onze draadloze video deurtelefoon.
- Lees aandachtig deze handleiding voordat u het systeem installeert en volg deze handleiding precies bij installeren en bedienen van het product.

Inhoud

1. Inleiding	2
2. Kenmerken	2
3. Paklijst	2
4. Outdoor Camera	3
5. Handset Monitor	3
6. Installatie-instructies	4
7. Bedieningsinstructies	6
8. Werkomgeving	10
9. Aankondigingen	10
10. Het onderhoud	11
11. Fout-diagnose	12

1. Inleiding

Dit systeem kan gebruikt worden in appartementen, villa's, hotels, kantoren, openbare gebouwen etc.

De (outdoor)camera is eenvoudig te installeren en u kunt gebruik maken van de handset-monitor waar het draadloze signaal bereik heeft. De monitor kan worden bevestigd aan b.v. de muur, enz., of kan ook worden geplaatst op bureau, nachtkastje, (tuin)tafel, enz.

2. Functies

- De DigiVision werkt met 2.4GHz digitale frequency hopping en encryptie technologie. Bereik tot een afstand van 300 m. in open ruimte, robuuste anti-interferentie en een hoge mate van betrouwbaarheid;
- Heldere nacht visie d.m.v. LED-verlichting;
- Een 3,5 inch TFT-scherm en met mogelijkheid van constante monitoring (bruikbaar als baby-foon);
- Hands-free spreken en zien door draadloze controle;
- Keuze uit 16 melodieën, melodie-volume is instelbaar;
- Datum en tijd worden getoond in de handset-monitor;
- Handset-monitor kan ongeveer 100 stuks foto's bewaren, met geheugen uitbreiding kunnen ca. 500 foto's worden opgeslagen, foto's nemen kan automatisch of

handmatig, foto's Igeven de datum en tijd weer.

- Helderheid van het beeld en spraak-volume zijn instelbaar;
- MiniUSB laadinterface, lithium batterij is vervangbaar en oplaadbaar,
- Een outdoor camera kan tot max. 4 stuks handset monitoren tegelijkertijd ondersteunen en vice versa;

3. Paklijst

- Outdoor-camera afm. 126 × 93 × 30mm, regenkapje 12mm
- Handset-monitor afm. 141 × 87 × 20mm
- Power adapter voor outdoor-camera;
Input: 100-240V 50/60Hz Output: 5V/1A Kabel Lengte: 150cm
- Power adapter voor Handset Monitor;
Input: 100-240V 50/60Hz Output: 5V/500mA Kabel Lengte: 80cm
- Lithium batterij van de handset Monitor
- Gebruiksaanwijzing
- Schroeven en bouten voor de installatie van outdoor-camera

4. Outdoor-camera

(1) Cameralens (2) Speaker (3) knop 'Bellen' (4) Verklikker (5) Microfoon (6) Infrarood licht (7) Regenkapje (8) Tijdstelling (9) 'Code' knop (10) Elektrisch slot-interface (11) Antenne zone (12) Kabeldoorvoering (13) Bevestiging bodemplaat

5. Indoor Monitor

(1) Speaker (2) 3.5 inch TFT LCD (3) Antenne (4) Microfoon
(5) Monitor aan/uit (6) Deur Open (7) Spreekverbinding maken
(8) ◀ naar Links (9) ▼ naar Beneden (10) ▶ naar Rechts (11) LED 1 (12) LED 2 (13) Maak een foto (14) ▲ naar Boven (15) MiniUSB laadinterface (16) aan/uit-schakelaar (17) Ophang-sleuf (18) Accu deksel (19) Lithium batterij (20) Bevestigingspunten

6. Installatie-instructies

De outdoor camera moet worden geïnstalleerd op een afgeschermd positie om vrij te zijn van direct invallend (sterk)zonlicht en regen, aanbevolen hoogte voor de installatie van de camera is 150 cm ~ 170 cm om de beste observatie te bereiken. Obstakels tussen de plaats van outdoor camera en monitor kunnen het signaal beïnvloeden, controleer het beeld van de monitor voor het kiezen van de beste positie.

In geval de bedrading wordt doorgevoerd door de wand, de stekker eerst ingepakken met tape om zo zand of vuil in de stekker te voorkomen, hetgeen kan leiden tot een defect.

- Verwijder het schroefje van de buiten camera, om montageframe vast te zetten.
(Foto 1)

- Aansluiten elektrisch deurslot/opener (indien aanwezig). Kies afhankelijk van type slot/opener voor NO (normally open) of voor NC (normally closed). Ontgrendelen kan worden aangestuurd naar sloten/openers werkend op zowel arbeidsstroom als ruststroom. Instellen van van tijd (seconden) is mogelijk. (*Foto 2*)
- Selecteer de juiste slot-parameters voor de juiste instelling van de ontgrendeltijd. Bedrading naar electr. slot/opener doorvoeren door opening in montageframe.
- Tijdstellingen met de minischakelaars 1, 2 ,3 (*foto-inzet*),
 - A. 1 omhoog, 2 en 3 omlaag, relais dicht voor 800ms.
 - B. 2 omhoog, 1 en 3 omlaag, relais sluit zich (open) voor 4 sec.;
 - C. 3 omhoog, 1 en 2 omlaag, relais sluit zich (open) voor 8 sec.;
- Plaats de outdoor camera terug op het montageframe en sluit bekabeling aan. Zodra adapter 230V IN - 5V / 1A UIT op lichtnet is aangesloten kleurt het LED rood. Opmerking: Tijdens installeren en aansluiten van bedrading stekker uit de voeding nemen.

7. Bedieningsinstructies

Let op: *Om z.g. rondzingen te voorkomen moet tussen binnen- en buitenunit van het systeem in werking een afstand zijn van min. 6 m., als er geen tussenmuren zijn.*

A. Instellen

- Datum en tijd
Als monitor niet in de intercom-modus is, druk 3 sec. op de sleuteltoets en in het beeld verschijnt het symbool "T", u kunt nu datum (jaar / maand / dag) en de huidige tijd instellen: tijd in formaat 24 uur, gebruik de toetsen ◀▶ en vervolgens ▲, ▼ om de datum en tijd in grijze vak aan te passen.
- Melody en volume
Als monitor niet in de intercom-modus is, druk op de toets ▶ om een van de ingebouwde 16 beltonen te selecteren, druk op de toets ◀ om het volume van de beltoon te selecteren.
- Aan te passen intercom volume
In de intercom-modus, drukt u op de volumetoetsen ◀ of ▶ om het volume, niveau 0 – 7, aan te passen:
- Helderheid
In de intercom-modus geeft de monitor een dynamisch beeld, druk op ▲ of ▼ om de helderheid aan te passen, niveau: 0-7

B. Bediening

- Monitor aan / uit
Aanzetten: Zet de schakelaar op "ON", en LED 1 kleurt rood en de ringtoon/melodie klinkt.

Uitschakelen: Zet de schakelaar op "OFF", en LED 1 gaat uit.
Communicatie signaal max. is niveau 6. Batterij signaal is maximaal niveau 4.

● Spreken en Deur Open

De bezoeker drukt op de "oproep"-knop (bel) van de outdoor-camera, op de (alle) handset monitor(en) klinkt de beltoon en verschijnt het beeld van de bezoeker.

A) Druk op de hoorntoets van een monitor om met bezoeker te spreken voordat u open doet. Op andere monitoren (indien aanwezig) kunt u de afbeelding zien, maar geen geluid horen van de bezoeker. Druk op de hoorntoets om de huidige dialoog te sluiten, druk vervolgens op een andere monitor op de hoorntoets om te spreken met bezoeker. Slechts een monitor maakt een spreek-luister verbinding.

In de intercom modus, druk op de sleuteltoets om de deur te ontgrendelen, het signaal geeft unlock op het scherm totdat u de sleuteltoets weer loslaat. Druk nu op de toets om het scherm uit te schakelen en het systeem gaat in de standby-modus, of het zal automatisch in standby-modus gaan na 30 seconden.

B) Als u, na het zien van het videobeeld, de bezoeker niet wilt ontvangen, doet u geen handelingen of u drukt op de toets om de monitor uit te schakelen en het scherm gaat vervolgens in de standby-modus of de monitor gaat na 30 sec. Automatisch in de stand/by modus.

Opmerking: Als u gebruik maakt van meerdere monitoren houd dan afstand tussen de monitoren om kwaliteitsverlies te voorkomen van de intercom functie.

● Monitor

Voor één of meer camera's met één (1) handset monitor en als er niet wordt gebeld aan de buiten-unit en de handset monitoren in de standby-modus. De gebruiker kan op de toets drukken om de monitor(en) te activeren, druk vervolgens nogmaals op dezelfde toets om u constant met de camera te volgen wat buiten te zien is, zolang als u wilt. Met een druk op dezelfde toets stopt de constante monitoring en sluit het scherm in stand-by.

Voor meerdere camera's met één handset monitor, kiest u onder Monitor-modus het beeld van de CAM1, CAM2, CAM3, CAM4 in de juiste volgorde. Bij de laatste camera, druk weer op de toets om te stoppen en het scherm te sluiten.

Opmerking: Als u één (1) outdoor camera gebruikt, klik dan niet op andere outdoor-camera's om het systeem niet te verstoren.

● Opladen batterij

De lithium batterij dient bij aanvang gebruik minstens 5 uur te worden geladen, daarna steeds als indicatie LED aangeeft voor 3 uren laden voor een stand-by periode van 100 uren. Indien LED 2 groen wordt is batterij vol geladen. LED 2 wordt weer rood als indicatie voor low-battery.

C. Opslaan foto

- Neem foto

Als u een videobeeld heeft van de outdoor-camera, druk op de knop om foto's te nemen, één druk voor één foto.

Als u niet thuis bent of niet reageert zal de monitor automatisch na 10 seconden een foto opslaan. Het geheugen kan circa 100 foto's bewaren en zal automatisch de eerste foto(s) overschrijven als beschikbare geheugen compleet in gebruik is.

- Bladeren foto

Druk op de ▲ ▼ toetsen om de opgeslagen foto's te bekijken onder de no-intercom modus, sluit af met fototoets of weergave stopt automatisch na 10 seconden.

- Foto's verwijderen

U zet eerst de monitor en drukt vervolgens op de monitortoets en de fototoets samen, zet de monitor aan, druk nog steeds op beide toetsen en in het beeld verschijnt de tekst *`delete all photo, please wait`* en daarna *`no photo, please power off`*, u schakelt de monitor uit (off). Nadat alle foto's zijn is geschrappt schakelt u de monitor weer in.

8. Werkomgeving

- Werktemperatuur: -15°C - +55°C
- Luchtvochtigheid: ≤ 85%

9. Opmerkingen

- Microfoon en/of luidspreker niet afdekken tijdens gebruik.
- Alleen meegeleverde adapter of identieke adapter gebruiken van dezelfde type.
- Probeer niet om dit product zelf te repareren, want openen of verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
- Volg de gebruiksaanwijzing strikt voordat u begint met installeren en testen van dit product. Als er een vraag rest, neem dan contact op met onze technische ondersteuning en klantenservice;

11. Fout-diagnose Niet vertaald

. ArtGuard DigiVision

2,4 GHz Digital

Draadloze Kleuren Video Deurtelefoon

- Dank u voor de aanschaf van onze draadloze video deurtelefoon.
- Lees aandachtig deze handleiding voordat u het systeem installeert en volg deze handleiding precies bij installeren en bedienen van het product.

Inhoud

1. Inleiding	2
2. Kenmerken	2
3. Paklijst	2
4. Outdoor Camera	3
5. Handset Monitor	3
6. Installatie-instructies	4
7. Bedieningsinstructies	6
8. Werkomgeving	10
9. Aankondigingen	10
10. Het onderhoud	11
11. Fout-diagnose	12

1. Inleiding

Dit systeem kan gebruikt worden in appartementen, villa's, hotels, kantoren, openbare gebouwen etc.

De (outdoor)camera is eenvoudig te installeren en u kunt gebruik maken van de handset-monitor waar het draadloze signaal bereik heeft. De monitor kan worden bevestigd aan b.v. de muur, enz., of kan ook worden geplaatst op bureau, nachtkastje, (tuin)tafel, enz.

2. Functies

- De DigiVision werkt met 2.4GHz digitale frequency hopping en encryptie technologie. Bereik tot een afstand van 300 m. in open ruimte, robuuste anti-interferentie en een hoge mate van betrouwbaarheid;
- Heldere nacht visie d.m.v. LED-verlichting;
- Een 3,5 inch TFT-scherm en met mogelijkheid van constante monitoring (bruikbaar als baby-foon);
- Hands-free spreken en zien door draadloze controle;
- Keuze uit 16 melodieën, melodie-volume is instelbaar;
- Datum en tijd worden getoond in de handset-monitor;
- Handset-monitor kan ongeveer 100 stuks foto's bewaren, met geheugen uitbreiding kunnen ca. 500 foto's worden opgeslagen, foto's nemen kan automatisch of handmatig, foto's Igeven de datum en tijd weer.
- Helderheid van het beeld en spraak-volume zijn instelbaar;
- MiniUSB laadinterface, lithium batterij is vervangbaar en oplaadbaar,
- Een outdoor camera kan tot max. 4 stuks handset monitoren tegelijkertijd ondersteunen en vice versa;

3. Paklijst

- Outdoor-camera afm. 126 × 93 × 30mm, regenkapje 12mm
- Handset-monitor afm. 141 × 87 × 20mm
- Power adapter voor outdoor-camera;
Input: 100-240V 50/60Hz Output: 5V/1A Kabel Lengte: 150cm
- Power adapter voor Handset Monitor;
Input: 100-240V 50/60Hz Output: 5V/500mA Kabel Lengte: 80cm
- Lithium batterij van de handset Monitor
- Gebruiksaanwijzing
- Schroeven en bouten voor de installatie van outdoor-camera

4. Outdoor-camera

(1) Cameralens (2) Speaker (3) knop 'Bellen' (4) Verklikker (5) Microfoon (6) Infrarood licht (7) Regenkapje (8) Tijdstelling (9) 'Code' knop (10) Elektrisch slot-interface (11) Antenne zone (12) Kabeldoorvoering (13) Bevestiging bodemplaat

5. Indoor Monitor

(1) Speaker (2) 3.5 inch TFT LCD (3) Antenne (4) Microfoon
(5) Monitor aan/uit (6) Deur Open (7) Spreekverbinding maken
(8) ◀ naar Links (9) ▼ naar Beneden (10) ▶ naar Rechts (11) LED 1 (12) LED 2 (13) Maak een foto (14) ▲ naar Boven (15) MiniUSB laadinterface (16) aan/uit-schakelaar (17) Ophang-sleuf (18) Accu deksel (19) Lithium batterij (20) Bevestigingspunten

6. Installatie-instructies

De outdoor camera moet worden geïnstalleerd op een afgeschermd positie om vrij te zijn van direct invallend (sterk)zonlicht en regen, aanbevolen hoogte voor de installatie van de camera is 150 cm ~ 170 cm om de beste observatie te bereiken. Obstakels tussen de plaats van outdoor camera en monitor kunnen het signaal beïnvloeden, controleer het beeld van de monitor voor het kiezen van de beste positie.

In geval de bedrading wordt doorgevoerd door de wand, de stekker eerst ingepakken met tape om zo zand of vuil in de stekker te voorkomen, hetgeen kan leiden tot een defect.

- Verwijder het schroefje van de buiten camera, om montageframe vast te zetten.
(Foto 1)
- Aansluiten elektrisch deurslot/opener (indien aanwezig). Kies afhankelijk van type slot/opener voor NO (normaly open) of voor NC (normaly closed). Ontgrendelen kan worden aangestuurd naar sloten/openers werkend op zowel arbeidsstroom als ruststroom. Instellen van van tijd (seconden) is mogelijk. (Foto 2)
- Selecteer de juiste slot-parameters voor de juiste instelling van de ontgrendeltijd. Bedrading naar electr. slot/opener doorvoeren door opening in montageframe.
- Tijdstellingen met de minischakelaars 1, 2 ,3 (foto-

inzet),

- A. 1 omhoog, 2 en 3 omlaag, relais dicht voor 800ms.
 - B. 2 omhoog, 1 en 3 omlaag, relais sluit zich (open) voor 4 sec.;
 - C. 3 omhoog, 1 en 2 omlaag, relais sluit zich (open) voor 8 sec.;
- Plaats de outdoor camera terug op het montageframe en sluit bekabeling aan. Zodra adapter 230V IN - 5V / 1A UIT op lichtnet is aangesloten kleurt het LED rood. Opmerking: Tijdens installeren en aansluiten van bedrading stekker uit de voeding nemen.

7. Bedieningsinstructies

Let op: *Om z.g. rondzingen te voorkomen moet tussen binnen- en buitenunit van het systeem in werking een afstand zijn van min. 6 m., als er geen tussenmuren zijn.*

A. Instellen

- Datum en tijd
Als monitor niet in de intercom-modus is, druk 3 sec. op de sleuteltoets en in het beeld verschijnt het symbool "T", u kunt nu datum (jaar / maand / dag) en de huidige tijd instellen: tijd in formaat 24 uur, gebruik de toetsen ◀▶ en vervolgens ▲, ▼ om de datum en tijd in grijze vak aan te passen.
- Melody en volume
Als monitor niet in de intercom-modus is, druk op de toets ▶ om een van de ingebouwde 16 beltonen te selecteren, druk op de toets ◀ om het volume van de beltoon te selecteren.
- Aan te passen intercom volume
In de intercom-modus, drukt u op de volumetoetsen ◀ of ▶ om het volume, niveau 0 – 7, aan te passen:
- Helderheid
In de intercom-modus geeft de monitor een dynamisch beeld, druk op ▲ of ▼ om de helderheid aan te passen, niveau: 0-7

B. Bediening

- Monitor aan / uit
Aanzetten: Zet de schakelaar op "ON", en LED 1 kleurt rood en de ringtoon/melodie klinkt.
Uitschakelen: Zet de schakelaar op "OFF", en LED 1 gaat uit.
Communicatie signaal max. is niveau 6. Batterij signaal is maximaal niveau 4.
- Spreken en Deur Open
De bezoeker drukt op de "oproep"-knop (bel) van de outdoor-camera, op de (alle) handset monitor(en) klinkt de beltoon en verschijnt het beeld van de bezoeker.
A) Druk op de hoortoets van een monitor om met bezoeker te spreken voordat u open doet. Op andere

monitoren (indien aanwezig) kunt u de afbeelding zien, maar geen geluid horen van de bezoeker. Druk op de hoorntoets om de huidige dialoog te sluiten, druk vervolgens op een andere monitor op de hoorntoets om te spreken met bezoeker. Slechts een monitor maakt een spreek-luister verbinding. In de intercom modus, druk op de sleuteltoets om de deur te ontgrendelen, het signaal geeft unlock op het scherm totdat u de sleuteltoets weer loslaat. Druk nu op de toets om het scherm uit te schakelen en het systeem gaat in de standby-modus, of het zal automatisch in standby-modus gaan na 30 seconden.

B) Als u, na het zien van het videobeeld, de bezoeker niet wilt ontvangen, doet u geen handelingen of u drukt op de toets om de monitor uit te schakelen en het scherm gaat vervolgens in de standby-modus of de monitor gaat na 30 sec. Automatisch in de stand/by modus.

Opmerking: Als u gebruik maakt van meerdere monitoren houd dan afstand tussen de monitoren om kwaliteitsverlies te voorkomen van de intercom functie.

● Monitor

Voor één of meer camera's met één (1) handset monitor en als er niet wordt gebeld aan de buiten-unit en de handset monitoren in de standby-modus. De gebruiker kan op de toets drukken om de monitor(en) te activeren, druk vervolgens nogmaals op dezelfde toets om u constant met de camera te volgen wat buiten te zien is, zolang als u wilt. Met een druk op dezelfde toets stopt de constante monitoring en sluit het scherm in stand-by.

Voor meerdere camera's met één handset monitor, kiest u onder Monitor-modus het beeld van de CAM1, CAM2, CAM3, CAM4 in de juiste volgorde. Bij de laatste camera, druk weer op de toets om te stoppen en het scherm te sluiten.

Opmerking: Als u één (1) outdoor camera gebruikt, klik dan niet op andere outdoor-camera's om het systeem niet te verstoren.

● Opladen batterij

De lithium batterij dient bij aanvang gebruik minstens 5 uur te worden geladen, daarna steeds als indicatie LED aangeeft voor 3 uren laden voor een stand-by periode van 100 uren. Indien LED 2 groen wordt is batterij vol geladen. LED 2 wordt weer rood als indicatie voor low-battery.

C. Opslaan foto

● Neem foto

Als u een videobeeld heeft van de outdoor-camera, druk op de knop om foto's te nemen, één druk voor één foto.

Als u niet thuis bent of niet reageert zal de monitor automatisch na 10 seconden een foto opslaan. Het geheugen kan circa 100 foto's bewaren en zal automatisch de eerste foto(s) overschrijven als beschikbare geheugen compleet in gebruik is.

● Bladeren foto

Druk op de ▲ ▼ toetsen om de opgeslagen foto's te bekijken onder de no-intercom modus, sluit af met fototoets of weergave stopt automatisch na 10 seconden.

- Foto's verwijderen

U zet eerst de monitor en drukt vervolgens op de monitortoets en de fototoets samen, zet de monitor aan, druk nog steeds op beide toetsen en in het beeld verschijnt de tekst *`delete all photo, please wait`* en daarna *`no photo, please power off`*, u schakelt de monitor uit (off). Nadat alle foto's zijn is geschrap schakelt u de monitor weer in.

8. Werkomgeving

- Werktemperatuur: -15°C - +55°C
- Luchtvochtigheid: ≤ 85%

9. Opmerkingen

- Microfoon en/of luidspreker niet afdekken tijdens gebruik.
- Alleen meegeleverde adapter of identieke adapter gebruiken van dezelfde type.
- Probeer niet om dit product zelf te repareren, want openen of verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
- Volg de gebruiksaanwijzing strikt voordat u begint met installeren en testen van dit product. Als er een vraag rest, neem dan contact op met onze technische ondersteuning en klantenservice;

11. Fout-diagnose

Niet vertaald

DigiVision
ArtGuard Security

The Point where Life & Science interact

