

LP-806 (fingerprint bijzetslot) Gebruikershandleiding

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig voordat u begint met installatie Proficiat met uw keuze voor de LP-806 fingerprint deadbolt. en gebruik. Deze handleiding vermeldt installatie procedures en gebruikshandelingen.

De fabrikant en/of haar vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die het gevolg is van onjuiste montage en/of unjust gebruik.

Montage

Monteer de LP-806 geheel volgens het schema met situatie schetsen in de meegeleverde Engelse versie. Let op dat u de batteries plaatst nadat gehele montage is afgerond.

De benodigde gaten boort u met behulp van het meegeleverd schabloon. Let op dat de LP-806 op twee, door u op schabloon te kiezen, posities kan worden geplaatst, de backset is in diepte verstelbaar (zie tekening 3.2 adjust backset). Bepaal positie van de ruimte in het kozijn pas als de LP-806 definitief in de deur is gemonteerd, dat vereenvoudigt de plaatsbepaling van het gat.

De LP-806 is universeel bruikbaar voor montage op naar binnen of naar buiten draaiende deuren, zowel links als ook rechts. De werking links/rechts kan worden ingesteld.

Afhankelijk van dikte van de deur kan het noodzakelijk zijn het bedienend deel (tail piece) in lengte aan te passen (aangegeven bij 4.3). Controleer eerst of tot volgende streepje geheel moet worden afgeknipt.

Controleer of alle montagehandelingen volgens de schema's zijn doorgevoerd en volg dan de volgende stappen nauwkeurig.

Plaats 4 nieuwe high-quality AA batteries volgens aangegeven posities.

Draai de knop aan de binnenzijde in horizontale positie en controleer de werking van het slot als u de knop in verticale positie brengt (naar beneden). Het slot dient heel soepel te werken, zoniet zie het tabel voor trouble shooting.

Verzekert u ervan dat de instelling naar links of rechts juist is.

Controleer de werking aan de buitenzijde d.m.v. het schuifdeksel. Als u het deksel geheel omhoog schuift is het slot niet in functie, schuift u het deksel op en weer neer dan moet het slot sluiten.

Controleer de werking aan binnenzijde d.m.v. het knopje voor openen en sluiten.

Nuttige wenken (eerste lezen alvorens te programmeren)

Sluit uw deur niet voordat u met succes uw eerste gebruiker (master) in de LP-806 heeft ingevoerd en heeft gecontroleerd of met behulp van deze masterfingerprint

het slot naar behoren functioneerd.

Indien geen vingerafdrrukten zijn geregistreerd in de LP-806 zal het slot openen en sluiten door bediening van het schuifdeksel. In die fase geeft het slot u dus nog geen bescherming.

Het is aan te raden de wijsvinger te gebruiken voor registratie en gebruik. Het is in het dagelijks gebruik de gemakkelijkste vinger in het hele proces.

Plaats de wijsvinger vlak(dus niet schuin), zoveel mogelijk in het centrum op het scanvenster en druk de vinger licht aan.

Let erop dat de voorzijde van uw vinger niet rust op de metalen achterzijde bij het scanvenster om te voorkomen dat een belangrijk deel van uw vingerafdrruk niet in het centrum is van dat venster. Houdt uw vinger stil tijdens het scannen.

Indien de registratie en/of verificatie van een vingerafdrruk niet direkt lukt, is het aan te raden de vinger nogmaals te proberen met een kleine verplaatsing/verdraaing. Druk uw vinger op de scanner alsof u op de deurbel drukt.

Invoeren / verwijderen van vingerafdrrukten.

Belangrijk: Tijdens toevoegen (ADD) of verwijderen (DEL) van vingerafdrrukten dient u het gesloten schuifdeksel geheel te openen en binnen 8 seconden de procedure te starten om te voorkomen dat de LP-806 zichzelf weer uitschakelt. In dat geval herhaalt u de handelingen door eerst ADD of DEL in te drukken en dan het deksel te openen.

De eerste twee registraties worden automatisch vastgelegd als masters(administrator).

Deze masters zijn toegelaten voor alle handelingen in het geheugen, zowel toevoegen als verwijderen, alsmede de toegang.

In totaal kunnen 30 registraties worden opgenomen, dus na de 2 masters nog 28 personen of van minder personen meerdere (verschillende) vingerafdrrukten.

Indien slechts 1 persoon als master(administrator) functioneert dient hij/zij de eerste twee posities te bezetten, b.v. met twee verschillende vingers. Vanaf positie 3 ingevoerde personen kunnen niet toevoegen of verwijderen, zij kunnen alleen het slot openen.

LET OP:

Bij het symbool → betekent dat u doorgaat naar de volgende stap. Het schuifdeksel moet gesloten zijn alvorens de invoer te starten.

A. Invoer van de eerste twee (master) vingerafdrrukten:

1) Invoeren van eerste master(administrator) vingerafdruk, tevens gebruiker.

Verwijder het deksel van batterijhouder → Activeren door indrukken van de ADD-toets → het signaal Di klinkt → open direct het schuifdeksel geheel → dan hoort u weer het signaal Di en de scanner licht op → druk uw wijsvinger op de scanner voor de eerste van twee scans → als de eerste van de twee scans is opgenomen het licht van de sensor zal kort (1 sec) uitgaan → haal kort uw vinger weg en kort signaal Di klinkt en leg hem onmiddellijk weer op en even vasthouden om de invoer te bevestigen → een lang signaal Diiii klinkt om aan te geven dat de procedure is gelukt. Als er viermaal een kort signaal (Di Di Di Di) klinkt is er iets fout gegaan en dient u de gehele procedure te hervatten. Daarna sluit u het schuifdeksel.

2) Invoeren van de tweede master(administrator) vingerafdruk, tevens gebruiker.

Activeren door indrukken van de ADD-toets → u hoort een signaal Di → open direct geheel het schuifdeksel → u hoort nogmaals het signaal Di en het licht van de scanner gaat aan → de eerst geregistreerde vingerafdruk legt u op de scanner ter verificatie → als deze verificatie met succes heeft plaatsgevonden gaat de scanner kort (1 sec.) uit → u hoort het signaal Di en het licht van de scanner gaat weer aan → voor de tweede registratie drukt u de wijsvinger van de tweede master(administrator) vingerafdruk op de scanner → herhaal deze actie ter bevestiging → als het licht van de scanner kort uitgaat haalt u de vinger kort weg en plaatst die weer terug → u hoort weer het signaal Di en het licht van de scanner gaat weer aan → houdt uw vinger op de scanner totdat een (lang) signaal Diiii hoort ter bevestiging dat de procedure is gelukt. Als er viermaal een kort signaal (Di Di Di Di) klinkt is er iets fout gegaan en dient u de gehele procedure te hervatten. Daarna sluit u het schuifdeksel.

B. Invoer van de volgende (gebruikers)vingerafdruk:

Invoeren van de vingerafdrukken 3 tot en met 30, deze zijn automatisch op gebruikersniveau. Deze zijn dus niet in staat en/of gemachtigd om te registreren, zij kunnen alleen het slot openen.

Activeren door indrukken van de ADD-toets → u hoort een signaal Di → open direct geheel het schuifdeksel → u hoort nogmaals het signaal Di en het licht van de scanner gaat aan → u drukt een van de master-vingerafdrukken op de scanner ter verificatie → als deze verificatie met succes heeft plaatsgevonden gaat de scanner kort (1 sec.) uit → u hoort het signaal Di en het licht van de scanner gaat weer

aan→nu drukt u de wijsvinger van de gebruiker op de scanner→herhaal ter bevestiging→ als het licht van de scanner kort uitgaat haalt u de vinger kort weg en plaatst die weer terug→ u hoort weer het signaal Di en het licht van de scanner gaat weer aan→ houdt uw vinger op de scanner totdat een (lang) signaal Diii hoort ter bevestiging dat de procedure is gelukt.

Als er viermaal een kort signaal (Di Di Di Di) klinkt is er iets fout gegaan en dient u de gehele procedure te hervatten. Daarna sluit u het schuifdeksel.

C. Verwijderen van vingerafdrukken van individuele gebruikers.

Deze functie verwijdert geregistreeerde vingerafdrukken vanaf de laatste registratie terug tot de eerder geregistreeerde afdrukken. Volg de volgende stappen voor het verwijderen.

Activeren door indrukken van de DEL-toets→u hoort een signaal (dubbel) Di Di→open direkt geheel het schuifdeksel→u hoort nogmaals het signaal (enkel Di en het licht van de scanner gaat aan→een van de twee geregistreeerde master-vingerafdrukken legt u op de scanner ter verificatie→als deze verificatie met succes heeft plaatsgevonden hoort u een (lang) signaal Diii ter bevestiging dat de procedure is gelukt en de laatstgeregistreeerde vingerafdruk is verwijderd. Indien noodzakelijk herhaalt u de procedure voor daarvoor geregistreeerde afdruk(ken). Daarna sluit u het schuifdeksel.

D. Verwijderen van ALLE geregistreeerde gebruikers (incl. administrator).

Let op: als geen vingerafdrukken zijn geregistreeerd zal het bijzetslot openen en sluiten door bediening van het schuifdeksel. Het geeft dan algemene toegang tot de ruimte zonder beperking en/of erkenning.

Activeren door indrukken en vasthouden van de DEL-toets gelijktijdig met de OPEN/CLOSE-toets aan de binnenzijde→open geheel het schuifdeksel terwijl u beide toetsen ingedrukt houdt→u hoort het signaal Diii en het licht van de scanner gaat aan→een van de twee administrators legt zijn/haar master-vingerafdruk op de scanner ter verificatie→als deze verificatie met succes heeft plaatsgevonden hoort u na ongeveer 15 seconden tweemaal het (lang) signaal Diii Diii ter bevestiging dat de procedure is gelukt. →

Openen / sluiten

Let op: Gebruik de sleutel slechts in die situaties die strikt noodzakelijk zijn en laat de override-key niet toegankelijk voor niet gemachtigde personen. Als er onverhoopt een situatie ontstaat, b.v. gebrek aan power in de batterijen, blijft

openen met de sleutel mogelijk.

1) Openen vanaf de buitenzijde:

Open het schuifdeksel→u hoort een kort signaal Di en het licht van de scanner gaat aan→druk een geregistreerde vinger op de scanner→als de controle van de afdruk heeft plaatsgevonden hoort u een kort signaal Di→het slot gaat open→sluit het schuifdeksel.

Als er viermaal een kort signaal (Di Di Di Di) klinkt is er iets fout gegaan en dient u de gehele procedure te hervatten. Daarna sluit u het schuifdeksel.

2) Openen vanaf de binnenzijde:

Vanaf de binnenzijde is het mogelijk om zowel elektrisch, als handmatig het slot te openen. Door de toets OPEN/CLOSE in te drukken gaat het slot elektrisch open→u hoort een kort signaal Di. Met de bediening van de handle kunt u in alle (emergency) gevallen van binnenuit het slot handmatig openen.

3) Sluiten vanaf de buitenzijde:

Overtuig u ervan dat de deur gesloten is→open (gedeeltelijk) en sluit meteen het schuifdeksel→u hoort een kort signaal Di →het slot sluit zich.

Gebruik van de override-keys is in bijzondere gevallen altijd mogelijk.

4) Sluiten vanaf de binnenzijde:

Vanaf de binnenzijde is het mogelijk om zowel elektrisch, als handmatig het slot te sluiten. Door de toets OPEN/CLOSE in te drukken gaat het slot elektrisch open→u hoort een kort signaal Di. Met de bediening van de handle kunt u in alle (emergency) gevallen van binnenuit het slot handmatig sluiten.

ArtGuard Security
Albert Plesmanweg 3a,
4462 GC GOES
Netherlands

+31 113 270360 / 270730
+31 113 270166 HOT LINE (SERVICE)
+31 113 270236 FAX

www.artguardsecurity.eu
Info@artguardsecurity.eu